

— Die Oberfläche der zum Filmschleifenkorrektor gehörenden Rolle 36 ist mit Alkohol zu reinigen.

— **Objektiv:**

Der Reinheit der optischen Flächen ist grosse Aufmerksamkeit zu widmen.

— Bei offenem Objektivhalter (38) kann nach Zurückziehen der Blattfeder das Objektiv entnommen werden.

— Linsenflächen mit weichem und reinem Haarpinsel oder reinem Batisttuch säubern.

Es wird empfohlen, keine Lösungsmittel zu verwenden, die Objektivflächen nicht „anzuhauchen“ oder zu intensiv zu reiben, da dies zu Oberflächenbeschädigungen der Vergütungsschicht der Linse führen kann.

Auswechseln von Bauteilen

Projektionslampe:

ACHTUNG! Der Quarzkolben der Halogenlampe darf niemals direkt mit den Fingern berührt werden!

— Mit Hilfe des Schraubendrehers im Zubehör das Schloss der Lampenhausabdeckung (35) lösen (Bild 11).

— Lampenhausabdeckung kippen und abnehmen.

— Nach Anheben des Sicherungshebels (55) Halter mit Beleuchtungssystem aus dem Lampenhaus entnehmen (Bild 12).

— Lampe in Richtung der optischen Achse herausziehen.

— Neue Lampe mit Kolbenschutzhülle in Fassung einstecken.

— Schutzhülle von der Lampe abnehmen (ggf. Kolbenoberfläche mit Spiritus reinigen).

— Halter mit Beleuchtungssystem auf Zapfen aufsetzen und durch Niederdrücken des Hebels (55) in Arbeitsstellung sichern.

Für den Projektor MEOCLUB 16 ELECTRONIC 2 sind folgende Halogenlampen 24 V, 250 W bestimmt:

— NARVA TGL	11381
— OSRAM	64655
— TUNGSRAM	50550 TO
— TESLA	31-13324-36.1

Tonlampe:

— Nach Lösen der Schraube (8) Lichttongerätabdeckung (7) abnehmen.

— Durch Drehen und leichten Zug Tonlampe entnehmen (Bild 10).

— Neue Tonlampe auf Führungsstifte aufsetzen und durch Drehen in Arbeitsstellung sichern.

— Oberfläche der Tonlampe säubern.

Für den Projektor MEOCLUB 16 ELECTRONIC 2 sind folgende Tonlampen 4 V, 0,75 A bestimmt:

— PHILIPS	7253 C
— ATLAS	G 29

Pilotlampe:

— Mit Schraubendreher aus dem Zubehör Lampenhausabdeckung (35) entriegeln und abnehmen (Bild 11).

— Vier Schrauben entfernen und komplette vordere Projektorabdeckung abnehmen.

— Pilotlampe auswechseln.

Verwendete Lampe 24 V, 0,1 A — TESLA 219-4118.

Sicherungen:

Die Netzsicherung F1 sichert den Netzeingang ab und ist von aussen an der Wand der hinteren Abdeckung zugänglich. Das Auswechseln kann nach Entfernen der Schraubkappe (44) erfolgen.