

14. Fehler beim Vorführen

Motor des Projektors läuft nicht an:

- Kein Strom in der Netz-Steckdose.
- Kabel schlecht angeschlossen oder fehlerhaft.
- Netzsicherung F1 bzw. Sicherung F5 oder F6 durchgebrannt.

Film kann nicht eingelegt werden:

- Beschädigtes Einführband.
- Anfang des Einführbandes schlecht zugeschnitten.
- Anfang des Einführbandes verkrümmt.
- Filmrest in Filmbahn.
- Andruckkufen an Zahnrollen nicht angeklappt.
- Objektivhalter offen.

Projektionslampe leuchtet nicht:

- Lampe durchgebrannt.

Tonaufzeichnung wird nicht wiedergegeben:

- Verstärker nicht eingeschaltet.
- Verstärkersicherung F2 oder F3 durchgebrannt.
- An Verstärker Taste für nichtzutreffende Tonaufzeichnungsart gedrückt.
- Lautstärkeregler steht auf Minimum.
- Lautsprecherkabel falsch angeschlossen oder fehlerhaft.

ZUR BEACHTUNG: Bei Stillstand- oder Rückwärtsprojektion erfolgt keine Tonwiedergabe, da der Vorverstärker für Licht- oder Magnetton in beiden Fällen abgeschaltet wird.