

4. Rückwärtsprojektion bzw. Szenenwiederholung

Falls während des Vorführens eine Szene wiederholt oder im Rückwärtsgang vorgeführt werden soll, ist folgendermassen vorzugehen:

- Filmtransport mittels roter Taste (28) stillsetzen.
- Mittels Taste (31) Rückwärtslauf einschalten.
- Bei Rückwärtsprojektion Projektionslampe mittels Taste (30) einschalten.
- Nach Erreichen des Anfangs der im Rückwärtslauf projizierten Szene Projektionslampe mittels Taste (30) ausschalten und Projektor mittels roter Taste (28) stillsetzen.
- Wiederholte Projektion mittels Taste 29 starten und Projektionslampe mittels Taste (30) einschalten.
- Bei der Rückwärtsprojektion ist die Filmtönwiedergabe ausser Betrieb gesetzt.
- Der Rückwärtslauf zur Szenenwiederholung kann selbstverständlich auch ohne Licht und sichtbare Projektion durchgeführt werden, wenn der Szenenanfang mittels eines eingelegten Papierschnittzels auf der Filmaufwickelspule markiert wurde.