

7. Rückspulen des Films

Nach beendeter Vorführung ist der Film auf der zweiten Spule — der Aufwickelspule — aufgespult und muss zur Vorbereitung einer neuen Vorführung auf die erste Spule zurückgespult werden. Dabei ist folgendermassen vorzugehen:

- Das Filmmende in die Nut des Abwickelspulen-kerns einstecken und durch Drehen der Spule gegen den Uhrzeigersinn den Film mehrmals um den Kern wickeln (Bild 6).
- Film zwischen den Spulen über dem Projektor von Hand leicht spannen.
- Projektor mittels Rückspulschalter (4) einschalten. (Schalter in die untere Stellung bringen, gegenüber der roten Markierung befindet sich das Rückspulsymbol.)
- **Das Filmumspulen soll grundsätzlich nicht unterbrochen werden, da sonst keine einwandfreie Filmwicklung erfolgt und der Film verschrammt.**
- Das Rückspulen wird durch Verschieben des Schalters (4) in die obere Stellung (gegenüber der Stopp-Marke) beendet.

A C H T U N G !

Bei laufendem Rückspulvorgang dürfen keine anderen Funktionstasten betätigt werden und bei normaler Vorführung darf das Rückspulen nicht eingeschaltet werden!