

9. Entnehmen des Films aus der Projektor-Filmbahn

In Einzelfällen kann es dazu kommen, dass der Film bei einer Unterbrechung der Vorführung aus der Filmbahn entnommen werden muss. Hierbei ist folgendermassen vorzugehen:

- Projektor vom Netz trennen.
- Nach Lösen der Schraube (8) Lichttongerätabdeckung (7) abnehmen.
- Alle Andruckführungen der Transport-Zahnrollen abklappen.
- Objektivträger mit Andruckplatte öffnen.
- Film vorsichtig seitlich aus der gesamten Länge der Filmbahn entnehmen.
- Nach Filmentnahme vorsichtig alle Bauteile wieder in ihre Funktionsstellung zurückbringen, einschliesslich des Aufsetzens und Anschraubens der Lichttongerätabdeckung.

Auf entgegengesetzte Weise kann der Film wieder von Hand eingelegt werden. Die Filmbahn ist in Bild 7 schematisch dargestellt.