

5. Stillstandprojektion

Während der normalen Projektion können auch einzelne Bilder im Stillstand projiziert werden:

- Beim Niederdrücken der Taste (32) wird ein stehendes Bild projiziert. Dabei werden zwischen Lampe und Film Wärmeschutzfilter geschaltet, welche den Lichtstrom reduzieren und die Tonwiedergabe wird abgeschaltet. Die empfohlene Stillstandprojektionszeit beträgt maximal eine Minute.
- Durch wiederholtes kurzzeitiges Niederdrücken der Taste (29) kann das geeignete Bild für die Stillstandprojektion ausgewählt oder ein Vorgang in seine Phasen zerlegt werden — ist nachträglich scharfzustellen.
- Nach Freigabe der Stillstandprojektionstaste (32) wird die normale Projektion fortgesetzt.

Anmerkung: Der Projektor ist mit einer Einrichtung (36) ausgestattet, die beim Vorführen eines Films mit beschädigter Perforation die richtige Grösse der freien Filmschleife zwischen Filmführung und unterer Zahnrolle selbsttätig einstellt. Diese Einrichtung arbeitet nur bei Normalprojektion im Vorwärtsgang.